

CHANGER DE BATTERIE

La batterie doit être complètement chargée avant la première utilisation !

- a) Raccorder le cordon du chargeur au kit oreillette (3)
- b) Connecter le chargeur à une prise de secteur mural. Quand la charge est terminée, le témoin lumineux reste rouge.
- c) Débrancher le chargeur de la prise murale et du kit oreillette.

ALLUMER OU ETEINDRE LE KIT OREILLETTE

- a) Pour allumer, maintenir la touche (Marche/Arrêt) enfoncée pendant 3 secondes jusqu'au moment où le témoin lumineux devient Bleu.
- b) Pour l'éteindre, Maintenir la touche (Marche/Arrêt) enfoncée pendant 3 secondes jusqu'au moment où le témoin lumineux s'éteint.

DEPANNAGE

- a) Vérifier que le kit oreillette est allumé et apparaît sur votre téléphone.
- b) Vérifier que la fonction Bluetooth est activée sur votre téléphone.
- c) Lorsque le téléphone est connecté au kit oreillette, veuillez confirmer cette fonction sur le menu.
- d) Composer le code 0000
- e) Répéter les étapes b. et d. si l'appareil ne répond pas ou si vous n'obtenez aucun résultat.
- f) Si l'appareillage s'établit avec succès, un témoin lumineux bleu clignote indiquant que le mode « veille » est activé et que votre kit oreillette est prêt à émettre et recevoir des appels.

REPENDRE A UN APPEL

- a) Appuyer sur la touche correspondante sur votre téléphone ou,
- b) Appuyer brièvement sur la touche de votre oreillette.

RACCROCHER

- a) Appuyer sur la touche (Décrocher/Raccrocher) de votre téléphone ou,
- b) Appuyer brièvement sur la touche de votre oreillette.

REJETER 1 APPEL

Si vous ne voulez pas répondre à un appel, restez appuyez une seconde quand le téléphone sonne.

EMMETRE UN APPEL

Composez le numéro à partir de votre téléphone, envoyez l'appel il sera automatiquement transféré à votre Kit oreillette.

RECOMPOSER LE DERNIER NUMERO APPELE



Appuyez brièvement deux fois sur la touche (Décrocher/Raccrocher), si vous n'êtes pas en communication.

RECONNAISSANCE VOCALE

Cette fonctionnalité n'est disponible que si votre téléphone prend en charge la numérotation vocale.

- a) Maintenir la touche (Décrocher/Raccrocher) durant 3 secondes.
- b) Rechercher le numéro à composer. Suivre les instructions de votre téléphone portable. Enregistrer vos coordonnées par le Kit oreillette pour une meilleure qualité et plus de précision.

REGLER LE VOLUME DE L'ECOUTEUR

- a) Appuyer sur la touche  , augmenter le volume de votre écouteur
- b) Appuyer sur la touche  , baisser le volume

RANGEMENT DE L'OREILLETTE

- a) Eteindre l'oreillette
- b) La maintenir à température entre 10° C et 14° C.
- c) Ne pas exposer sous la pluie, ni ne verser d'autres liquides.