

Για Φόρτιση της Μπαταρίας

Η μπαταρία θα πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν από την πρώτη χρήση.

Για την επέκταση των επιδόσεων της μπαταρίας, χρησιμοποιείται ένα μοναδικό σύστημα διπλής μπαταρίας. Μια ελαφριά μπαταρία λιθίου - πολυμερών χρησιμοποιείται στο ακουστικό, ενώ μια βοηθητική μεγαλύτερης διάρκειας μπαταρία λιθίου - πολυμερών χρησιμοποιείται στη βάση φόρτισης. Το ακουστικό φορτίζεται διαρκώς όταν βρίσκεται στη βάση και μπορεί να φορτίζεται ταυτόχρονα όταν φορτίζεται και η βάση. Η βάση φόρτισης μπορεί να φορτιστεί ξεχωριστά ενόσω το ακουστικό χρησιμοποιείται.

- α. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή στην Υποδοχή Φόρτισης στο κάτω μέρος της βάσης
- β. Συνδέστε το Φορτιστή σε μια πρίζα τοίχου (εναλλασσόμενου ρεύματος)
- γ. Η ΚΟΚΚΙΝΗ ενδεικτική λυχνία LED σβήνει όταν υπάρξει πλήρης φόρτιση
- δ. Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη βάση και από την πρίζα του τοίχου

Για Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του Ακουστικού

- α. Για ενεργοποίηση: πιέστε και κρατήστε πατημένο το Πλήκτρο Λειτουργίας, μέχρι η ενδεικτική λυχνία LED να αρχίσει να αναβοσβήνει ΜΠΛΕ
- β. Για απενεργοποίηση: πιέστε και κρατήστε πατημένο το Πλήκτρο Λειτουργίας, μέχρι η ενδεικτική λυχνία LED να αρχίσει να αναβοσβήνει ΚΟΚΚΙΝΗ και στη συνέχεια να σβήσει

Για Σύζευξη με Τηλέφωνο με Δυνατότητα Bluetooth

- α. Απενεργοποιήστε το ακουστικό, και ενόσω είναι απενεργοποιημένο...
- β. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το Πλήκτρο Λειτουργίας μέχρι η ενδεικτική λυχνία LED να αρχίσει να αναβοσβήνει ΚΟΚΚΙΝΟ και ΜΠΛΕ, το ακουστικό είναι σε κατάσταση σύζευξης για 5 λεπτά
- γ. Ρυθμίστε το τηλέφωνο για αναζήτηση συσκευής Bluetooth
- δ. Όταν το τηλέφωνο εντοπίσει το ακουστικό, επιβεβαιώστε επιλέγοντας το ακουστικό από τη λίστα
- ε. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης "0000", όταν σας ζητηθεί από το τηλέφωνο

- στ. Επαναλάβετε τα βήματα (β) έως (ε) αν η σύζευξη ήταν αποτυχημένη, ακουστικό και τηλέφωνο χρειάζεται να συζευχθούν μόνο μία φορά
- ζ. Αν η σύζευξη ήταν επιτυχημένη, η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει ΜΠΛΕ αργά, υποδεικνύοντας ότι βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και σε ετοιμότητα για πραγματοποίηση/λήψη κλήσεων.

Για Απάντηση σε μια Κλήση

- α. Πιέστε το πλήκτρο Απάντησης/Κλήσης στο τηλέφωνό σας, ή
- β. Πιέστε σύντομα το Πλήκτρο Λειτουργίας του ακουστικού, η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει ΜΠΛΕ όσο η κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη

Για Τερματισμό μιας Κλήσης

- α. Πιέστε το πλήκτρο Τερματισμού Κλήσης στο τηλέφωνό σας, ή
- β. Πιέστε σύντομα το Πλήκτρο Λειτουργίας του ακουστικού, η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει ΜΠΛΕ μία φορά

Για Απόρριψη μιας Κλήσης

- α. Πιέστε το πλήκτρο Τερματισμού Κλήσης στο τηλέφωνό σας, ή
- β. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το Πλήκτρο Λειτουργίας του ακουστικού μέχρι το τηλέφωνο να σταματήσει να χτυπά

Για Πραγματοποίηση μιας Κλήσης

- α. Πληκτρολογήστε τον αριθμό στο τηλέφωνό σας και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Απάντησης/Κλήσης στο τηλέφωνο, η κλήση μεταφέρεται αυτόματα στο ακουστικό

Για Προσαρμογή της Έντασης Ήχου

- α. Πιέστε το πλήκτρο Αύξησης Έντασης στο τηλέφωνο για να αυξήσετε την ένταση του ήχου
- β. Πιέστε το πλήκτρο Μείωσης Έντασης στο τηλέφωνο για να μειώσετε την ένταση του ήχου

Για Επανάκληση του Τελευταίου Αριθμού που Κλήθηκε

- α. Απλά πιέστε δύο φορές σύντομα το Πλήκτρο Λειτουργίας (2 μικρά πατήματα) όταν το ακουστικό βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής

Για Ενεργοποίηση της Φωνητικής Κλήσης

- α. Το τηλέφωνό σας θα πρέπει να υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, πιάστε το Πλήκτρο Λειτουργίας σύντομα όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής
- β. Προφέρετε ή υπαγορεύστε τον αριθμό που θέλετε να κληθεί, ακολουθώντας τις Οδηγίες Χρήσης του τηλεφώνου σας, καταγράψτε φωνητικές εντολές μέσω του ακουστικού για καλύτερο και ακριβέστερο αποτέλεσμα

Για να Χρησιμοποιήσετε τα Συμπεριλαμβανόμενα Εξαρτήματα

- α. Χρησιμοποιήστε τα διάφορα εξαρτήματα για τις διάφορες επιλογές μεταφοράς συμπεριλαμβανομένης της θήκης της βάσης και του κορδονιού (ιμάντας λαιμού)
- β. Περιστρέψτε τον δακτύλιο προσαρμογής στο αυτί σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις για καλύτερη εφαρμογή και άνεση

Για Αποθήκευση του Ακουστικού

- α. Απενεργοποιήστε το ακουστικό
- β. Εύρος θερμοκρασιών: 10°C/14°F - 60°C/134°F
- γ. Μην εκθέτετε το ακουστικό σε βροχή ή άλλα υγρά